硕人时代

STEC2000 控制器

用户手册

硬件说明书

STEC2000 硬件说明书

目 录

第一章	概述	2
	STEC2000 主板	
第三章	接口板	6
第四章	STEC2000 I/O 模块	7
4.1	AI 模块	8
4.2	AO 模块	11
	DI 模块	
4.4	DO 模 块	15
第五章 氵	夜晶、键盘模块	17
第六章	安装说明	18

第一章 概述


STEC2000 嵌入式控制器是以嵌入式技术为核心,基于 Motorla 32 位 CPU 和嵌入式实时 Linux 操作系统,可广泛应用于市政(热力工程、城市给水、管道煤气等)、建筑自动化(空调、安防等)、交通、园林、畜牧、养殖等领域,可实现现场采集、监视、控制、通讯的嵌入式控制器。

本手册提供有关 STEC2000 嵌入式控制器的硬件技术参数、安装、调试等内容。

- 1. 1 主要功能:
 - 1 数据采集和存储
 - 2 液晶显示
 - 3 键盘交互
 - 4 数据传输
 - 5 控制
 - 6 报警
- 1. 2 功能特点
 - 1 高度集成
 - 2 硬件配置灵活
 - 3 多种通讯方式
 - 4 支持远程配置
 - 5 历史数据存储
 - 6 无需编程的控制组态
 - 7 强大的二次开发支持
 - 8 故障分析和故障上传通知
 - 9 现场彩色液晶显示监控参数

STEC2000 嵌入式控制器系统是由 STEC2000 主控制模块 (SR-200X)、键盘和液晶显示模块 (SR-201X)、模拟量输入 AI 模块 (SR-202X)、模拟量输出 AO 模块 (SR-203X)、开关量输入 DI 模块 (SR-204X)、开关量输出 DO 模块 (SR-205X) 构成的具有数据采集和处理的计算机系统。

STEC2000 的命名规则



说明:编号第一位表示系列,2表示2000系列。第二位第三位表示模块种类,00表示主控制模块,01表示键盘和显示模块,02表示AI模块,03表示AO模块,04表示DI模块,05表示DO模块。最后一位表示型号。

第二章 STEC2000 主控制模块 SR-2001

STEC2000 主控制模块是 STEC2000 控制器核心部件。内部嵌入了 Liunx操作系统,用户可利用 SRDev组态软件对控制器系统进行对现场实际的工况进行配置,实现一些专用的功能,如逻辑控制、过程循序控制、PID 控制、模糊控制、以及一些运算等等。并通过数字量或模拟量输出对不同的设备装置和过程进行控制。

STEC2000 主控制模块板内部集成了多种的通讯接口。用户不仅可通过不同的通讯接口同时进行上传数据和报警,而且可以通过通讯远程控制STEC2000 控制器 I/O 情况。从而实现控制系统现场无人职守或少人职守。

1、STEC2000 主控制模块技术参数

1.1 STEC2000 使用环境条件:


海拔高度: 2000m 及以下,全功能运行。

- 工作环境温度: -10℃~+55℃。
- 工作环境相对湿度: 5%~95% RH, 且表面不凝露。

无强烈振动和冲击,垂直倾斜度不超过5%。

工作环境无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体, 无导电尘埃和引发火灾及爆炸的危险介质, 无严重霉菌。

- 1.2 外形机械尺寸: 276×143×132 (mm)。
- 1.3 包装重量: 5kg。
- 1.4 供电电源: 5VDC、±12VDC。
- 1.5 功耗: 15W, 液晶休眠状态 5W。
- 1.6 单控制器 I/O 扩展槽数量: 8个
- 1.7 通讯接口: RS232、PTSN 公用电话网、RS485、以太网等
- 1.8 扩展接口: LCD 和键盘复合接口
- 1.9 支持通讯协议: TCP/IP、PPP、MODBUS 等
- 1.10 DOC 数据存储容量:标准配置为 16M
- 1.11 CPU 主频: 66MHz
- 1.12 内存容量: 16M(标准配置)
- 1.13 操作系统: SR-Linux
- 1.14 系统平均无故障时间 (MTBF): 100000 小时




STEC2000 主板

- 1、电源接口。+5V DC、+12VDC、GND
- 2、控制器扩展接口。连接液晶键盘模块。
- 3、保留留接口。为方便控制器硬件接口升级,预留接口。

4


- 4、以太网接口。TCP/IP协议,可直接接入以太网内。出厂统一配置 IP地址为 192.168.0.156。接口方式 RJ45。
- 5、标准串行口。
- 6、复位键。用户按动此件控制器操作系统将重新启动。
- 7、电话线接口。用户选用内部调制解调器配置时,可将电话线直接接入此接口,控制器可通过电话拨号的工作方式上传或现在数据。接口方式 RJ11。
- 8、嵌入式 Modem。根据用户需要选配,请在购买前注明。
- 9、ST-BUS 接口端子。ST-BUS 总线与接口板的接口。
- **Z** 注意:控制器的信号端子(信号接线端子、通讯端子等)均禁止高压接入, 否则可能导致设备永久性损坏!
- **Z** 注意: 电源线接线时用户可参照上图进行,接线时请注意电源的正负极, 反复检查,否则可能造成设备永久性损坏!

2工作原理:



第三章 接口板

接口板是 SREC2000 控制器主控模块一部分,是主控制模块与 I/O 板的接口电路。各个 I/O 模块的电源由接口板接入,上电时请注意观察 D4、D5、D6 三个电源指示灯是否同时亮,如果发现其中有某一指示灯没有亮,应立即断开电源重新检查电源接线。



STEC2000 接口板

- 1、电源接口。模拟地 A-GND、-12V DC、+12VDC
- 2、ST-BUS 接口端子。ST-BUS 总线与主板的接口。
- 3、调试接口。用户不能使用
- 4、I/O 接口端子。I/O 模块接口插槽,从左至右分别为 SL0 至 SL7。用户可将任何类型 I/O 模块接入空闲插槽,通过软件设定进行采集或控制。
- **Z** 注意: 电源线接线时用户可参照上图进行,接线时请注意电源的正负极, 反复检查,否则可能造成设备永久性损坏!

第四章 STEC2000 I/O 模块

STEC2000 I/O 模块是电气转换的接口模块,它能够将现场的信号如液位开关、接触器状态、温度传感器、压力传感器、流量计、电磁阀、执行器等信号转换为 CPU 能够识别的信号格式。SREC2000 所有的 I/O 模块都经过光电耦合与系统进行隔离,确保安全和无故障的工作。I/O 模块的所有通道都可进行软件配置。

SEC2000 I/O 模块接口数量:

AI 模块 8 路差分模拟量输入

AO 模块 4 路模拟量输出

DI 模块 12 路数字量输入

DO 模块 8 路数字量输出

输入信号类型:

直流电压

直流电流

脉冲计数

频率测量

无源开关量输入

4.1 模拟量输入 AI 模块 SR-2021

AI 模块采用光电隔离技术,使被测量信号系统与控制器之间完全电气隔离,适用于恶劣环境的工业现场数据采集。

本模块采用了高性能的仪用放大器,具有极高的输入阻抗和共模抑制比,可直接配接各种传感器,以完成对不同信号的放大处理,同时,本卡无需用户外接电源。


1 主要技术指标:


- 1.1 输入通道数:8通道差分输入
- 1.2 输入信号范围: ±10V、±5V、±2V、±400mV
- 1.3 最大允许输入电压: ±20V
- 1.4 输入阻抗: ≥10ΜΩ
- 1.5 A / D 转换分辨率: 16 位
- 1.6 A / D 芯片转换时间: 8 µ S
- 1.7 通道采样时间: 10ms
- 1.8 通道切换时间: <13 µ S
- 1.9 隔离形式: 光电隔离
- 1.10隔离电压: ≥2500V
- 1.11 使用环境要求:

工作温度: -10℃~55℃ 相对湿度: 5%~95% RH 存贮温度: -20℃~+85℃

1.12 外型尺寸: 长×高=57mm×93mm


2 接口定义:





AI模块接口定义图


注: AI 模块外接电流信号时,需在对应通道并联外接一个 390 欧姆/0.25W 的精密电阻,进行 I/V 转换。用户也可选配由我公司提供的信号保护板,对现场信号进行保护和变换。



信号保护板安装接线图

STEC2000 控制器 AI 模块使用 10V、5V、2V、200mV 量程对信号进行测量,用户可根据实际情况选定使用。其中 10V 量程为自动量程,可根据信号输入信号的电平高低自动切换量程,以保证有最大测量精度,所以用户在不能确定被测信号变化范围时,应选用自动量程作为测量方式。

3. 工作原理:



4、安装及使用注意:

本模块的安装十分简便,只要将主机机壳打开,在断电情况下,将模块卡插入主机的任何一个空余扩展槽中,再将档板固定螺丝压紧即可。

本模块采用的模拟开关是 COMS 电路,容易因静电击穿或过流造成损坏,所以在安装或用手触摸本卡时,应事先将人体所带静电荷对地放掉,同时应避免直接用手接触器件管脚,以免损坏器件。禁止带电插拔本接口卡。

当输入通道不全部使用时,应将不使用的通道短接,不要使其悬空,以避免造成通道间串扰。

4. 2 模拟量输出 AO 模块 SR-2031

本模块上有 4 路独立模拟输出通道。用户可根据控制对象的需要,选择不同的电压输出量程。


1、技术参数:


- 1.1 D/A输出通道数: 4路 (互相独立,可同时或分别输出)
- 1.2 D / A 输出信号范围: 0~5V; 0~10V
- 1.3 D / A 输出阻抗: ≤200 Ω
- 1.4 D / A 转换分辨率: 12 位
- 1.5 D / A 转换间: ≤ 10 μ S
- 1.6 输出精度: 电压输出精度优于 0.5% 电流输出精度优于 0.1%
- 1.7 隔离方式: 数模隔离
- 1.8 隔离电压: 2500V
- 1.9 使用环境要求:

工作温度: -10℃~55℃ 相对湿度: 5%~95% RH 存贮温度: -20℃~+85℃


1.10 外型尺寸: 长×高=57mm×93mm

2、接口定义:





转换开关跳线帽跳到上侧两个针时对应通道输出电压信号 转换开关跳线帽跳到下侧两个针时对应通道输出电流信号 出厂设置为电压信号输出设置



电压(电流)输出设定方法

3、工作原理:



4、安装及使用注意:

本模块的安装十分简便,只要将主机机壳打开,在断电情况下,将模块卡插入主机的任何一个空余扩展槽中,再将档板固定螺丝压紧即可。

为保证安全及采集精度,应确保系统地线(计算机及外接仪器机壳)接地良好。为防止外界较大的共模干扰,应注意对信号线进行屏蔽处理。

4. 3 开关量输入 DI 模块 SR-2041

本模块适用于工业现场中各种开关信号脉冲信号的接口的测量。本卡采用了光电隔离技术,使计算机与现场信号之间以及各路现场信号之间全部隔离,提高了 STEC2000 控制器在工作中的抗干扰能力。

本接口卡为用户提供了12路光隔离开关量输入信号通道。


1、技术参数:


- 1.1 输入信号类型: 无源开关量信号、 频率信号
- 1.2 输入状态: 有输入信号时为 1 无输入信号时为 0
- 1.3 频率计数范围: 5Hz~10k Hz
- 1.4 隔离方式: 光电隔离
- 1.5 隔离电压: 2500V
- 1.6 使用环境要求:

工作温度: -10℃~55℃ 相对湿度: 5%~95% RH 存贮温度: -20℃~+85℃

1.7 外型尺寸: 长×高=57mm×93mm

2、接口定义:





其中通道 0、通道 1、通道 2 可根据具体实际要求设定成脉冲计数器或开关量输入通道。具体设置方法请参照《组态环境说明书》中有关内容。


4、安装及使用注意:

本模块的安装十分简便,只要将主机机壳打开,在断电情况下,将模块卡插入主机的任何一个空余扩展槽中,再将档板固定螺丝压紧即可。

禁止带电插拔本模块。为保证人身及设备安全,应确保系统地线接地良好。 为防止外部设备中较大的电磁干扰,应注意对信号线进行屏蔽处理。

本模块输入信号为无源节点,用户切记不要将有源信号接入!

5、工作原理



4. 4 开关量输出 DO 模块 SR-2051

本模块适用于工业现场中各种开关信号的自动控制。考虑到在外部信号对控制器的干扰,本卡采用了继电器隔离技术,使计算机与现场信号之间以及各路现场信号之间全部隔离,提高了控制器在工作中的抗干扰能力。

本接口卡为用户提供了8路开关量输出信号通道。

1、技术参数:

- 1.1 输出信号类型:继电器输出
- 1.2 输出信号状态: 常开节点
- 3 继电器节点容量: 30DC/1A

110VDC/0.3A


125VAC/0.3A


- 1.4 闭合时节点的接触电阻: <0.03 Ω
- 1.5 隔离方式;继电器隔离
- 1.6 隔离电压: 3000V
- 1.7 使用环境要求:

工作温度: -10℃~55℃ 相对湿度: 5%~95% RH 存贮温度: -20℃~+85℃

1.8 外型尺寸: 长×高=57mm×93mm

2、接口定义:






4、安装及使用注意:

本模块的安装十分简便,只要将主机机壳打开,在断电情况下,将模块卡插入主机的任何一个空余扩展槽中,再将档板固定螺丝压紧即可。


控制高电压、大电流的设备时,必须加装中间继电器进行转换。

5、工作原理



第五章 液晶、键盘模块 SR-2011

液晶、键盘模块是现场人机交互模块。方便用户查询现场数据和报警等信息,并可通过键盘输入信息对现场进行人工控制。



5. 1 液晶显示器安装步骤

- 1、 按照液晶器开孔尺寸,在控制箱选择合适位置开孔。控制柜的板厚为 1.5mm~2mm为宜。
- 2、 将液晶显示器从正面插入预先开好的孔中。
- 3、 用液晶显示器固定板 (随机附件) 固定液晶显示器。



图 19 液晶显示器固定板外形示意图






图 20 固定板安装示意

4、 使用随机显示连线(DB25)将控制器与液晶显示器可靠联接。

6.1 STEC2000 开孔尺寸安装尺寸




安装尺寸图




液晶开孔尺寸图

6.2 外型尺寸图



外型尺寸图



外观接口示意图

6.3 安装考虑


STEC2000 控制器所选用的原器件均为工业或军级低功耗宽温器件,所以 STEC2000 能够在环境条件相对恶劣的工业环境下连续工作。但需要说明,所有 电气产品在最大负荷及极限环境温度工作下连续长期工作,都会减少它们的使 用寿命。所以建议将控制器安装在通风良好的环境下,使其工作环境不至于出 现极限的工作温度,延长其使用寿命。

控制器安装时,您可以采纳如下要求:

- 1 控制器应安装在控制柜内,控制柜应通风良好。
- 2 在控制器上方和下方必须留有最小 25mm 的空间。
- 3 控制器前门距控制柜前面板应留有最小 50mm 的空间。
- 4 须留出足够的空间以容纳 I/0 线、通讯电缆。
- 5 信号线的接入:信号线接入端子分为端子插头和端子插座两部分,接线时只需将导线接入端子插头,然后再将端子插入对应信号的端子插座中

即可。

6 端子插头可接受的端子导线规格为:导线不大于 4mm²,导线金属裸露长度即导线拨线长度 7 mm。当使用多心导线时为防止信号间导线搭线造成短路,芯线应绞紧,最好将导线事先作镀锡处理。



6.4 控制器的安装和功能模块的拆卸

控制器功能模块不能带电进行拆卸,在拆卸控制器功能模块及相关设备时,请您一定要切断所有的电源。如果没有切断电源,可能会导致人身伤害或设备的损坏。

安装功能模块时,可参考以下步骤:

- 1 关闭控制器电源。
- 2 将需安装的功能模块按电源灯向信号线出线方向插入控制器内。功能模块 选用防反接插槽,插入方向错误时功能模块不能被安装。
- 3 将信号线参照接线端子定义图示要求,接入端子。信号地要求与模拟电源 地可靠连接保证信号精确度。
- 4 确认插拔端子已经与功能模块可靠连接。
- 5 检查电源线、信号线、通讯电缆等安装是否可靠,极性是否正确。
- 6 上电运行。
- 7 上电运行时,观察接口板上的 3 个电源指示灯(红色)应正确指示。其中 D4 表示主板电源, D5 表示+12V 电源, D6 表示-12V 电源。
- 8 上电运行时,各模块的电源指示灯(绿色)应正常指示。

本公司保留对产品型号及技术说明进行更改的权利,恕不另行通知!

地址:北京市海淀区上地中黎科技园 2号楼 A座 602

邮编: 100085

电话: 010-62971178, 62978872, 62979299

传真: 010-62965262

http://www.shuoren.com